

TGP jelisméltő/ átjátszó használati útmutató – SRT-8200T (A106ver.)

Tartalom

SRT-8200T gombok funkciója.....	1
Hogyan váltsuk a számokat a beállítási (setting) módban.....	1
TGP jelisméltő beállítása.....	2
1. Csatorna számának beállítása (Pn) [P1].....	2
2. TGP vételi mód BE/KI [P2].....	2
3. TGP Jelisméltő Mód BE/KI [P3].....	2
4. Jelisméltő/ átjátszó idő beállítása [P4].....	2
5. Az ismétlési beállítások száma [P5].....	3
6. Késleltetési idő beállítása [P6].....	3
7. Megjelenítési idő beállítása [P7].....	3
8. Csengőhang BE/KI beállítás [P8].....	4
Eszközbeállítás.....	4
9. Firmware verzió információ [E1].....	4
10. Jelisméltő kimeneti teljesítmény vezérlés [E2].....	4
11. RF kimenet ellenőrzése [E3].....	4
12. Újraindítás [E4].....	5
13. Inicializálás/ Kezdőértékek beállítása [E5].....	5

SRT-8200T gombok funkciója

–: Az adott érték csökkentése/ Menü váltás

+: Az adott érték növelése/ Menü váltás

O: Belépés a beállítási módba / Mentés

EXIT: Érintse meg egyszerre a – és + gombokat, hogy kilépjen a beállítási módból

Hogyan váltsuk a számokat a beállítási (setting) módban



Lépjen be a szerkesztési (Edit) üzemmódba

Állítsa be a számokat a – vagy a + gombokkal

Mentse el

Lépjen a következő számjegyre a – vagy a + gombbal

Lépjen be a szerkesztés be a szám megadásához

Állítsa be a számokat a – vagy a + gombbal

TGP jelisméltő beállítása

1. Csatorna számának beállítása (Pn) [P1] – Állítsa be ugyanazt a Pn értéket az SRT-8200T-n és SGP-200R-en is

1. Érintse meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a O jelet amíg a „P1” megjelenik [P1]
2. Nyomja meg a O jelet a Beállításokba való belépéshez
3. Lépjen a következő számjegyre a – vagy + megérintésével, majd érintse meg az O gombot a szerkesztési módba lépéshez.
4. Állítsa be a csatorna számát a – vagy + gomb megérintésével. * Tartomány: 0-99 ('0'=Minden Pn fogadása) [Alapértelmezett: 0]
5. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 2 másodpercig a mentéshez.
6. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez.

2. TGP vételi mód BE/KI [P2]

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 3 másodpercig, amíg a „P1” meg nem jelenik. [P1]
2. Érintse meg egyszer a + gombot, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [P2]
3. A – vagy + megérintésével válassza ki a 0 vagy az 1 értéket, majd érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 2 másodpercig a mentéshez. * '0'= KI, '1'= BE [Alapértelmezett: 1]
4. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez.

3. TGP Jelisméltő Mód BE/KI [P3]

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 3 másodpercig, amíg a „P1” meg nem jelenik. [P1]
2. Érintse meg kétszer a + gombot, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [P3]
3. A – vagy + megérintésével válassza ki a 0 vagy az 1 értéket, majd érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 2 másodpercig a mentéshez.
* '0'= KI (OFF), '1'= BE (ON) [Alapértelmezett: 1]
* Ha az ON/ BE lehetőséget választja, a GP vételi mód [P3] is BE kell legyen.
4. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez.

4. Jelisméltő/ átjátszó idő beállítása [P4] – Állítsa be az isméltő késleltetési idejét

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 3 másodpercig, amíg a „P1” meg nem jelenik. [P1]
2. Érintse meg a + gombot háromszor, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [P4]
3. Lépjen a következő számjegyre a – vagy + megérintésével, majd érintse meg az O gombot a szerkesztési módba lépéshez.

4. Állítsa be az átjátszó késleltetési idejét a – vagy + gomb megérintésével.
* Tartomány: 1-60 lépés (1 lépés = 0,5 mp), [Alapértelmezett: 1]
5. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 2 másodpercig a mentéshez.
6. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez.

5. Az ismétlési beállítások száma [P5] – Állítsa be az átjátszó késleltetési idejét

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 3 másodpercig, amíg a „P1” meg nem jelenik. [P1]
2. Érintse meg négyszer a + gombot, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [P5]
3. Érintse meg az O gombot a szerkesztési módba lépéshez.
4. Állítsa be az ismétlések számát a – vagy a + megérintésével.
* Tartomány: 1-10 [Alapértelmezett: 1]
5. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 2 másodpercig a mentéshez.
6. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez.

6. Késleltetési idő beállítása [P6] – Ugyanazoknak a TGP jeleknek figyelmen kívül hagyása a késleltetési idő alatt

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 3 másodpercig, amíg a „P1” meg nem jelenik. [P1]
2. Érintse meg a – gombot háromszor, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [P6]
3. Lépjen a következő számjegyre a – vagy + megérintésével, majd érintse meg az O gombot a Szerkesztés módba lépéshez.
4. Állítsa be az időt a – vagy + gomb megérintésével.
* Tartomány: 1–180 [Alapértelmezett: 10]
5. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 2 másodpercig a mentéshez.
6. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez.

7. Megjelenítési idő beállítása [P7]

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 3 másodpercig, amíg a „P1” meg nem jelenik. [P1]
2. Érintse meg kétszer a – gombot, majd érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot a beállítási módba lépéshez. [P7]
3. Lépjen a következő számjegyre a – vagy + megérintésével, majd érintse meg az O gombot a szerkesztési módba lépéshez.
4. Állítsa be a megjelenítési időt a – vagy + gomb megérintésével.
* Tartomány: 0-3600 [Alapértelmezett: 10 mp]
* 0000: Maradjon megjelenítve
5. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 2 másodpercig a mentéshez.
6. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez.

8. Csengőhang BE/KI beállítás [P8]

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 3 másodpercig, amíg a „P1” meg nem jelenik. [P1]
2. Érintse meg egyszer a – gombot, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [P8]
3. A – vagy + gomb megérintésével válassza ki a 0 vagy az 1 értéket.
* ‘0’= KI, ‘1’= BE [Alapértelmezett: 0]
4. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 2 másodpercig a mentéshez.
5. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez

Eszközbeállítás

9. Firmware verzió információ [E1] – Ellenőrizheti a jelisméltő/átjátszó firmware verziójának információit.

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 5 másodpercig, amíg az „E1” meg nem jelenik.
2. Érintse meg az O gombot a Firmware Version Information (firmware verzió információ) megerősítéséhez.
3. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez

10. Jelisméltő kimeneti teljesítmény vezérlés [E2] – Beállíthatja az átjátszó RF kimeneti teljesítményét.

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 5 másodpercig, amíg az „E1” meg nem jelenik. [E1]
2. Érintse meg egyszer a + gombot, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [E2]
3. Állítsa be az átjátszó kimenetét a – vagy + gomb megérintésével.
* ‘1’=Minimum, ‘2’=Normál [Alapértelmezett: 2]
4. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 2 másodpercig a mentéshez.
5. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez.

11. RF kimenet ellenőrzése [E3]

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 5 másodpercig, amíg az „E1” meg nem jelenik. [E1]
2. Érintse meg kétszer a + gombot, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [E3]
3. A – vagy + gomb megérintésével válassza ki a 0 vagy az 1 értéket.
* ‘0’=vivő jel, ‘1’=moduláló jel [Alapértelmezett: 0]
4. Érintse meg az O gombot az RF kimenet megerősítéséhez
5. Érintse meg együtt a – és + gombot a beállítási módból való kilépéshez.

12. Újraindítás [E4]

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 5 másodpercig, amíg az „E1” meg nem jelenik. [E1]
2. Érintse meg a + gombot háromszor, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [E4]
3. Érintse meg ismét az O gombot 2 másodpercig, majd engedje fel a gombot. .
4. A firmware verziójának megjelenítése után újraindul.

13. Inicializálás/ Kezdőértékek beállítása [E5]

1. Érintse meg és tartsa lenyomva az O gombot 5 másodpercig, amíg az „E1” meg nem jelenik. [E1]
2. Érintse meg négyszer a + gombot, majd érintse meg az O gombot a beállítási módba lépéshez. [E5]
3. Érintse meg ismét az O gombot 2 másodpercig, majd engedje fel a gombot.
4. Az eszköz az inicializálás után újraindul.